

■カセットこんろとアクセサリプレートの適合一覧表

- * やきまる (CB-SLG-1)、ピストロの達人 (CB-GP-1)、炙ばた焼器シリーズ、たこ焼器シリーズは全てに適合しません。
- * 表記のない機種は、誠に恐れ入りますが別途お問い合わせください。
- * お使いのカセットこんろの機種によって、調理時間や出来上がりに差がでる場合があります。
- * ▲印：容器カバー開閉時にプレートが容器カバーに接触する場合がありますのでご注意ください。
- * △印：取っ手が本体に触れますが、ご使用いただけます。
- * 詳しくは取扱説明書をご参照の上、記載内容に従って正しくご使用ください。

商品名		網焼プレート	焼肉プレート(S)	焼肉プレート(L)	鉄板焼プレート	ステーキ鉄板プレート	たこ焼プレート	焼肉グリル	ジュニア焼肉プレート	ジュニアたこ焼プレート	ジュニアマルチプレート ガラス蓋付き	ホットサンドグリル	ミニダッチオープン	マイクログリルプレート	よくばり鍋	スクエアポット20
品番		CB-A-AMP/ P-AM3	CB-A-YPS/ P-Y2	CB-A-YPL/ P-Y3	CB-A-TPP/ P-PNAF	CB-A-STP	CB-A-TKP/ P-TAF	CB-A-YKG/ P-GM	CB-A-YPJ	CB-P-JRT	CB-A-MPJ/ P-JRMG	CB-P-HSG	FW-MDO	FW-MGP	CB-A-YBN	CB-A-SP20
カセットフー	達人スリムシリーズ CB-AS-1/TS-1/TAS-1/SS-1/ SS-50/TS-PLS/BS-1/TS-5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	エコシリーズ CB-ECO-1/ECO-2/ECO-NA/ ECO-SLIM/ECO-SL2/EPR-1/ ECO-PRW/EPR-2/EPR-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	BO (ボー) CB-AH-35/AH-41/AH-41F/ AH-41N/AH-41R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	極 CB-EX-2025	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	雅SLIM CB-WA-64	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	雅 CB-WA-35/WA-35F	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	かぐら KAGURA CB-MM-36	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	アモルフォ CB-AMO-2N/AMO-80	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	A S F 35 CB-ASF-35	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	風まる CB-KZ-1 (A) /KZ-2/KZ-3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	マーベラス CB-MVS-1/MVS-2 ※本体上蓋を外し、 セットアダプターを用いて使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	タフまる CB-ODX-1/-XG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
ミニマル-S CB-MMS-1	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	△	●	×	×	●
ジュニア こんろ	プチスリムシリーズ CB-JRC-PS/JRC-PSD/ JRC-PS50/JRC-PS3	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●
	ミニ CB-JRC-MN	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●
	タフまるJr. CB-ODX-JR/ODX-JR-RD	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	×	●
	ピストロの達人Jr. CB-BST-JR	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	△	×	●	×	×
ホームメイド	マルチスモークレスグリル CB-MSG-1	×	×	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	×	×
	ピストロの達人プラス CB-BST-PLS	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	△	●	×	●	●
	ピストロの達人Ⅲ CB-BST-3	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	△	●	×	●	●
	ピストロの達人Ⅱ CB-GP-2/GP-W、R、M	●	●	●	●	●	●	×	●	●	●	△	●	×	●	●
	焼き上手さんシリーズ CB-GHP-A/GHP-B	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●
ツイン バーナー	フラットツイン・グリル CB-TBG-1 ※本体の上蓋を外して使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	×	●	●
	フラットツイン・S CB-TBG-2 ※本体の上蓋を外して使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	×	●	●
	グリルスター CB-SBG-1/SBG-2 ※本体の上蓋を外して使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	△	●	×	●	●
バーナー	ジュニアコンパクトバーナー CB-JCB	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	●	×	×
FORE WINDS	フォールディング キャンブストープ FW-FS01	●	×	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	×	×	●
	ラックスキャンブストープ FW-LS01 ※本体上蓋を外し、 セットアダプターを用いて使用	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	●
	マイクロキャンブストープ FW-MS01	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	×
暖房機	マル暖/MULTI HEATER CB-STV-MRD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	●